

EDON 爱登


# 前置数显



# 伸手即控

E801A、E801C壁挂循环扇使用说明书

# 产品信息



## 技术参数

产品名称: 壁挂循环扇

产品型号: E801A(充电款)、E801C(插电款)

风速档位: 3档切换

额定电压: 5V==


额定功率: 7.5W

电池容量(仅限E801A充电款): 4000mAh

充电电流: 5V==1.5A

执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.27-2008

# 使用指南



## 充电说明(仅限E801A充电款)

工作状态下电量过低时，灯高频闪亮，数码管显示剩余电量，提示充电。充电时数码管显示即时电量，灯低频闪亮，充满电后显示电量100，灯长亮。边充电边用调节档位，数码管显示档位，数秒无操作后切换到电量显示。

## 开/关机/档位切换(仅限E801A充电款)

长按键开机，风速进入1档，灯长亮，数码管显示电量数秒后，随即显示30代表风速1档，灯长亮，无操作数秒后数码管熄屏。

风扇正常运转、数码管亮起时轻触键切换档位：1档30-2档60-3档100-1档；  
风扇正常运转、数码管熄屏时，则需轻点键亮屏，待数码管亮起后方可切换档位。  
工作状态下长按键可快速关机，关机后所有灯光熄灭。

## 开机/待机/档位切换(仅限E801C插电款)


插上电源后风扇进入待机状态，数码管显示00。此时短按键开机，风扇进入1档工作，与灯长亮，数码管显示30代表风速1档，无操作数秒后数码管熄屏。

风扇正常运转、数码管亮起时轻触键切换档位：1档30-2档60-3档100-待机00；  
风扇正常运转、数码管熄屏时，则需轻点键亮屏，待数码管亮起后方可切换档位。


# 壁挂功能




用毛巾擦拭墙面使墙面洁净干燥



把粘钩贴于墙面，用力按压排出空气后静置24小时以上



把风扇底座的挂孔对准挂钩，挂上风扇。



挂好风扇后，手动上下调整至合适角度。



- 粘钩适用的墙面：光滑瓷砖、光滑玻璃、烤漆面板、光滑金属等；
- 粘钩不适用墙面：墙壁纸，腻子墙，水泥墙，木板墙，硅藻泥墙等所有不光滑、非硬质的墙面。

# 安全及注意事项

- 使用前请确定电源的电压为5V±1.5A;
- 为了避免触电，产品任何部位均不能与水接触;
- 不能有任何物件阻隔进/出风口;
- 请不要给老人、婴儿或行动不便的人长时间固定方向吹风，以免造成不适;
- 请不要把风扇放在浴室，潮湿及高温的地方，以免损坏产品;
- 请把风扇远离窗帘，门帘等柔软物件，以免卷入风扇内;
- 当电源线或产品发现有破损或不安全时，请暂停使用并联络产品维修中心进行检查及维修，切勿自行维修检查;
- 切勿自行分拆产品，以免损坏产品和造成触电事故;
- 当清洁、维修或移动产品前，请拔除电源插头以免造成触电意外;
- 当长时间不使用风扇时，请拔除电源插头，以免产品长时间处于备用状态下，缩短产品寿命及造成意外或危险;
- 请勿让身体有残障、精神不健全及对产品缺乏经验或知识的人士(包括小童)单独使用此产品，如需使用，必须在负责的成年人监管下使用;
- 请勿将手指及其他身体部位或杂物放入进/出风口,以免造成伤害及损坏产品;
- 请勿将湿毛巾、湿抹布放在产品上，避免漏电及发生触电意外。

## 保护环境(仅限E801A充电款)

本产品含有可回收材料。回收处理参照当地法律法规处置。通过回收再利用，保护环境，为我们的环境保护作出重要贡献。在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；在取出电池时，器具必须断电；电池应安全地处置。


拆开网罩，撬开显示屏面板并卸下里面的螺丝，拔掉红色端子，即可拆卸电池。

# 保养与储存


- 保养前先切断电源
- 机体有油污时，必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒，放置于干燥的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、油等擦拭，以免变色或变质。

## 后网罩可拆洗

当后网罩积尘较多时，可在关机状态下拆洗，待其充分干燥后装上，再重新开启产品。安全提示：禁止在风扇工作状态下拆卸后网罩；后网罩未安装好或扇叶裸露情况下请勿开机。



首先用螺丝刀卸下后网罩下方的螺丝



再逆时针旋转后网罩，即可将其卸下

# 保修说明

联系售后，说明退换货原因，达成退换货协议，凡购买爱登系列产品的用户，将根据国家相关规定《部分商品修理、更换、退货责任规定》享受全面“三包”服务。

## 保修原则

收货30天内，因质量问题导致产品无法正常使用，即可享受免费换新服务；本产品享受免费质保1年，保修起始日期以产品购买日期为准；更换配件或享受免费维修服务时，须提供购买凭证图片给在线客服；若出现质量问题，可拍图保留证据咨询在线客服或拨打4008-948-698获取售后指引。

以下情况不提供退换服务：配件不齐(随商品赠送的赠品须一起寄回且产品无人为破损)；消费者使用、保管、维护不当造成的损坏；非本公司指定维修部自行拆装修理而造成的损坏；因不可抗力造成的损坏。

广东顺德爱登创意日用品有限公司

地址：顺德区勒流镇港口路以西工业区涌永路1号6栋

电话：0757-26661062 服务热线：4008-948-698

网址：[www.edonlive.com](http://www.edonlive.com)



场景化·空气家电

产品外观及技术参数以实物为准，爱登保留更改产品设计与规格的权利，恕不另行通知。解释权归广东顺德爱登创意日用品有限公司所有。